

Návod na použitie zvratných medometov MST s manuálnym pohonom



UPOZORNENIE !

Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo neprimeraným zaobchádzaním so zariadením.



Bezpečné použitie medometu

1. Medomet nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové a duševné schopnosti alebo disponujú nedostatkom skúseností, ďalej ak nie sú pod dohľadom alebo neboli poučení o použití zariadenia osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. Dbajte o to, aby sa vaše deti nehrali s medometom.
2. V prípade poškodenia medometu môže opravu vykonávať len kvalifikovaná osoba.
3. Nikdy nevykonávajte údržbu alebo opravy počas používania medometu.
4. Počas prevádzky medometu musia byť všetky časti zapojené do medometu.
5. Pri akomkoľvek probléme medomet okamžite zastavte a pokračujte až po odstránení poruchy.
6. Zariadenia sú určené na používanie v uzavretých priestoroch nie na prácu v teréne.
7. Prístroj udržiajte v teplote nad 0°C. Medomety nezapínajte, ak je teplota nižšia ako 5°C. Ak medomet prenesiete z chladnejšieho prostredia do teplejšieho počkajte kým sa zohreje.



Zákaz opravovať zapnuté zariadenie



Zákaz odoberania častí medometu počas prevádzky zariadenia

Miesto použitia medometu

Miesto by malo byť osvetlené a čisté.

Skladovanie

Po skončení vytáčania medu medomet očistite a vysušte.

Pred každou sezónou by sa mala na medomete vykonať revízia, v prípade poruchy kontaktujte zákaznícky servis. Prístroj skladujte na suchom mieste pri teplote nad 0°C. Medomety nezapínajte, ak je teplota nižšia ako 5°C. Ak medomet prenesiete z chladnejšieho prostredia do teplejšieho, počkajte kým sa zohreje.

Údržba medometu

Medomet pred prvým vytáčaním medu riadne prepláchnite horúcou vodou s malým množstvom prípravku, ktorý je určený pre následný styk s potravinami alebo vypláchnite medomet silným prúdom vody. Počas umývania treba dbať o to, aby sa nezaplavilo ložisko nachádzajúce sa vo vnútri bubna. Medomet po vyčistení dôkladne opláchnite a osušte.

Likvidácia

Nepotrebné alebo pokazené zariadenie je možné odovzdať v zberni triedeného odpadu. Spotrebiteľ má právo na vrátenie použitého zariadenia v tom prípade, ak novo zakúpené zariadenie je rovnakého typu a spĺňa rovnakú funkciu ako použité zariadenie.

Charakteristické vlastnosti zvrtných medometov rady MST

Zvrtné medomety 4 – rámkové sú ideálne pre použitie v menších až stredne veľkých včelniciach alebo pre hobby včelárov, ktorí potrebujú spoľahlivé a pevné zariadenie. Tieto medomety sa vyznačujú väčšími rozmermi a vyššou hmotnosťou, čo prispieva k ich stabilite a pevnosti. Sú navrhnuté na efektívne vytáčanie aj hustejších medov a ponúkajú vynikajúcu odolnosť a kvalitu. Kónické dno bubna umožňuje voľné odtekanie medu smerom ku krajom bubna a k výpustnému ventilu. Medomety rady MST sú dodávané v demonte, balené v kartónových krabiciach, čo uľahčuje ich transport a montáž.

Technické parametre ručných medometov rady MST

Bubon je vyrobený z kyselinovzdornej nerezovej ocele hrúbky 1 mm. Príslušné drážky na bubne ešte viac zosilňujú konštrukciu. **Kôš** je vyrobený z nerezových tyčí odolné voči kyselinám, hrúbky 2 a 5 mm. Kôš je navrhnutý tak, aby nedošlo k poškodeniu plástov počas procesu vytáčania.

Pohon medometu je ručný s brzdou.

Kryt bubna je vyrobený z priehľadného 4mm akrylového skla, ktorý zaručuje neustálu vizuálnu kontrolu nad vytáčaním a tiež ochranu pred rotujúcim košom medometu.

Výpustný ventil je nerezový 6/4".

Kazeta/rozmer kazety: Nerezová tyč / 440x330x67 mm

Medomet je upevnený na troch kovových nohách.

NÁVOD NA POUŽITIE MEDOMETU

Všeobecné pravidlá na použitie medometu

1. Umiestnite medomet na miesto určené na vytáčanie medu.
2. Primontujte medomet k podložke, aby sa zabránilo jeho pohybu pri vytáčaní. Podlaha pod medometom musí byť vodorovná.

Použitie

1. Medomet sa používa na vytáčanie medu z rámkov.
2. Pred prvým použitím medomet dôkladne umyte tak ako je to uvedené v časti **Údržba medometu**.
3. Umiestnenie rámkov: umiestnite rámiky do pripraveného koša medometu, dbajte na správne založenie rámkov. Medomet by mal zodpovedať typu rámika:
 - pri zvratnom medomete umiestnite rámiky tak, ako je vyobrazené na **Obr. 1**. Ak sú rámiky príliš dlhé alebo inak nepasujú do kazety, počas vytáčania medu by mohlo dôjsť k ich poškodeniu!



Obr. 1: správne uloženie rámkov v radiálnom medomete



Nesprávne uloženie alebo nesprávny typ rámkov môže spôsobiť ich poškodenie, na takýto druh poškodenia sa záruka nevzťahuje.

4. Pred spustením medometu by ste sa mali uistiť, že:
 - rámiky sú správne vložené do medometu, čím znížite riziko ich poškodenia (viď. bod 3)
 - bezpečnostný kryt medometu (plexisklo) je zatvorený
 - výpustný ventil na medomete je otvorený
 - pod výpustným ventilom je umiestnená nádoba na med, do ktorej bude vytočený med vytekať • následne spustíte medomet: o s ručným ovládaním: krúťte kľukou podľa potreby
5. Prvá fáza vytáčania medu by mala prebiehať pomaly, aby sa predišlo možnému vylomeniu sa plástov z rámkov. Osobitnú pozornosť venujte tzv. „mladým plástom“.
6. Po vytočení jednej strany rámkov zastavte kôš medometu nasledovne:
 - Medomet s ručným ovládaním: otočte kľuku do opačného smeru ako ste krútili kôš medometu. Tým sa aktivuje brzda.



UPOZORNENIE!

Rámiky sa môžu prekladať/meniť len po úplnom zastavení sa koša!

7. Po zastavení medometu, krúťte kľuku do opačného smeru, čím sa automaticky vytočí aj druhá strana rámkov. Rámiky nie je potrebné prekladať o 180 stupňov.
8. Rámiky by mali byť vytočené v dvoch fázach:
 - a) *Prvá fáza* – vytáčanie oboch strán rámkov s menšími otáčkami krútenia koša
 - b) *Druhá fáza* - vytáčanie oboch strán rámkov s vyššími otáčkami krútenia koša
9. Rotujúci kôš v bubne medometu nesmie byť blokovaný medom. Ak k tomu dôjde, medomet zastavte, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia. Po vypustení medu z medometu môže vytáčanie pokračovať.

